

Nahrání dálkových ovladačů AT02, AT04 EV do řídicí jednotky

Vyberte funkci **U1**
Pro potvrzení stiskněte **ENTER**.



Vyberte povel, který chcete uživateli přidružit:

- **1** = (otevřít-zavřít)
- **2** = (otevřít-stop-zavřít-stop)
- **3** = (pouze otevřít)
- **4** = (částečné otevření/chodec)



Pro potvrzení stiskněte **ENTER**

...následně se na displeji rozblíká **1** (první dálkový ovladač). Zmáčknete tlačítko na ovladači, kterým chcete ovládat a na displeji je objeví **STO** - ovladač je nahráný. Následně se rozblíká **2** (nahrání dalšího - 2 dálkového ovladače)-stejný postup.



Poznačte si číslo přidělené uživateli (pro možnost vymazání jednotlivých uživatelů).

Nahrání z ovladače AT02, AT04 EV na ovladač AT02, AT04 EV

- musíte být u pohonu (ovládacího centra) **MAX 3m**
- zmáčknete tlačítko na vámi používaném ovladači a držete cca **10-12 sec.**
Po této době se uvede do ladícího režimu (tlačítko stále držím)
- druhou rukou zmáčknu a držím tlačítko na novém ovladači, který chci naladit. Po cca **5-7 sec.** je ovladač naladěn.
- můžete pustit tlačítka na obou ovladačích.

Při nahrávání držím ovladače u sebe.